



**Läs hela instruktionen noggrant innan du använder denna produkt.
Vänligen spara denna instruktion för framtida referens**

Avtagbart och tvättbart tyg med dragkedja. Kulörtvätt 30°C



Strömadapter 12 VDC




Produkt specifikationer:

Modell: MASSAGEDYNA Relax Easy One Pro 3D
Märkspänning: 220–240 VAC, 50 Hz/60 Hz
Adapter: 12 VDC, 4,0 A
Märkeffekt: 48 W
Nominell tid: 15 min
Storlek: 810 x 568 mm Rygg, 530 x 381 mm Säte
Vikt: 7,62 kg

Du är välkommen att kontakta servicepersonalen för frågor eller funderingar beträffande produkten.

Service@pocitron.se eller telefon: 0220-516 00



Varningar!

Var noga med att följa nedan instruktioner för att undvika skada. Se till att dra ur strömkontakten när produkten inte används. Använd endast massagedynan i sittande läge. Använd endast produkten för de ändamål som anges i instruktionerna. Håll nätsladden borta från värme. Dra inte i produkten med nätsladden. Låt inte vassa eller våta föremål komma in i kontakten. Massagedynan får ej användas i fuktiga miljöer eller utsättas för väta. Täck inte över massagedynan med filt eller liknande under drift. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart för att förhindra skada. Använd inte skadade strömkablar eller kontakter. Om något är skadad, kontakta återförsäljaren för utbyte. För att undvika kortslutning eller andra fel på maskinen, plocka inte isär massagedynan. Sov inte medan du använder massagedynan. Massagedynan rekommenderas ej av barn under 15 år.