


MASSAGEFÄTÖLJ RELAX VIP PRO 3D

Nästa nivå på massagefåtölj.
 Utökad 3D massage vissa kallar den 4D.
 Hela 23 individuella program samt äkta vadmassage


KONTROLLPANEL ÖVERSIKT RELAX VIP PRO 3D



1. Aktuell tid kvar och justering
2. Programinformation
3. Aktuell massagemetod
4. Luftkuddarnas styrka
5. Bluetooth indikator, på/av
6. Inställning för axelhöjd
7. Manuella inställningar
8. Justering av rygg och fotstöd
9. Programminne, tre stycken
10. Inställningar (Språk, serie nr, ljusstyrka)
11. Pausknapp
12. Avstängningsknapp
13. Justering av rullarnas styrka i ryggen / närhet till ryggen.
14. Val av massagekategori, åtta katagorier med totalt 23 program.


STARTA DIN MASSAGEFÄTÖLJ

Starta massagefåtöljen med startknappen på höger kortsida av kontrollenheten. Välj ett av de 23 automatiska programmen. Skanningen startar, den tar ca:1,40 minuter. Programbyte kan göras när som under drift.




Stå inte i fotmassagen, ta ur fötterna och kliv ner på golvet.


När denna bild är framme, så lägger fätöljen sig ner. Höjer dina ben, samt placerar ryggen i rätt läge. När fotdelen åker ut så är det viktigt att man lätt viker upp fötterna/ tårna så att bara hälen lägger sig emot massage delen. Detta på grund av att givarna sitter längst ned i fotmassagen.



När denna bild är framme, så skannar fätöljen rygg. Detta för att fätöljen ska kunna ge en så bra massage som möjligt. Tänk på att sitta i en korrekt ställning för att fätöljen ska kunna erhålla alla värden från din rygg



I de fall som du tycker att fätöljen inte skannar helt rätt, så går det att justera höjden på ryggmassagen enligt bild. Tryck på pil upp respektive ner för att erhålla rätt höjd. Om du inte gör något val här kan du trycka på ok eller bara vänta tills bilden försvinner.



HUVUDMENY

Härifrån kommer man åt alla inställningarna som kan göras. Tryck på de respektive knapparna för att göra de olika justeringarna.

Bluetooth startas med att trycka på denna symbol. Starta parkoppling i din enhet för att sammankoppla. Fätöljen heter IMCM-xxxx.

Tiden ställs i intervall om 5 min och går att ställa från 5 till 40 min.

Höjden på massageroboten kan ändras under gång tryck på pil upp respektive ner för att ändra massagebanans längd.

För att ändra hårdheten i ryggmassagen, tryck på + respektive -

Ryggmassagen ställs individuellt för varje punkt av din rygg.

Exempelvis, vill du ha hårt på ett ställe i ryggen går det bra och mjukt på ett annat



Önskar du manuell massage, tryck på ikonen Manuel Mode. Här finns inställningar för manuella massagefunktioner. Det finns sex olika massagetekniker: knåda, knacka, knåda & knacka, shiatsu, 3D och axel. Bredd, hastighet och massagens position kan också väljas på dessa reglage. I denna meny kan du också slå på värme och den jonisering av luften. Du kan stänga menyn för manuell massage genom att klicka på ikonen "X".


Beskrivning av vilken metod du får samt de olika inställningsmöjligheter som finns.

Funktion	Beskrivning
Knead	Knådning Justering hastighet
Tap	Två olika knackningsmetoder (slag)kan nås, genom att trycka på denna knappen. Hastighet, bredd och styrka kan också justeras
Knead and tap	Kombination av knådnings- och knackningsfunktion. Hastighet och styrka kan också justeras
Shiatsu	Två olika shiatsu -metoder kan nås genom att trycka på denna knappen. Hastighet, bredd och styrka också vara justeras med hastighet, ryggintensitet och bredd knappar Tryck & gungning,
3D	4 olika typer av 3D -lägen, hastighet och styrka kan justeras
Grasp	Endast axlar. Justering hastighet

Funktion	Beskrivning
Spot	Massage på endast en punkt
Partial	Massage mellan 2 mindre områden
Upper back	Massage upp och ner endast på överdelen av ryggen
Lower back	Massage upp och ner endast på nedre delen av ryggen
Full back	Helryggs massage fram och tillbaka

Funktion	Beskrivning
Upper air	Slå AV och PÅ massage lufttrycket i rygg och armar
Lower air	Slå AV och PÅ massage lufttrycket i vader och ben
Calf Knead	Slå AV och PÅ vadmassagen
Foot Roller	Slå AV och PÅ fotrullarna





Ändring av massageteknik

Hastigheten på rörelserna

Inställningar för bredden

Positions inställningar för ryggmassagens rullar. Inställningar för längden ställs mellan en punkt och till hela ryggen.

Vad massage

Luftkuddar för axlar och rygg.

Luftkuddar för ben och vader


Hastigheten för rullarna under fötterna.

Reglering av värmen.



Negativ ions luftpåslagning.

Alla dessa inställningar ändras med att trycka på respektive + eller -


Det finns 3 minnes funktioner. Dessa ligger under Customise. Här lagras de olika inställningarna som du har gjort. Den övre delen lagrar du och du trycker på den undre delen för att erhålla de lagrade inställningarna.



Fåtöljen kan ställas i en mängd olika positioner. Tryck och håll inne på respektive symbol för att erhålla rätt vinkel. Vänster sida är för att ändra vad respektive fotdelens längs position. Den högra delen är för att ändra vinkel på ryggen eller benmassagen. I mitten finns två knappar för zero position. Detta sänker ryggen och höjer bena till sina förinställda lägen helt automatiskt. Tryck på X för att återgå till huvudmeny.



Massagefåtöljen har hela 23 program. Dessa finns under menyn MORE. Välj det program som är din favorit genom att klicka på respektive namn. Det går även att justera höjden på massagen. Tid och Bluetooth kan ändras i denna meny med. På den vänstra delen av skärmen ser du vilken metod som används, var massagen är placerad samt andra funktioner. Du kan stänga funktionerna för manuell massage genom att klicka på ikonen "X". På nästkommande sida finns en enkel förklaring på vad de olika programmen gör.










Använd inte massagefåtöljen eller används med försiktighet vid nedanstående tillstånd: Graviditet, med pacemaker, har haft hjärtinfarkt, benskörhet, vid metallimplantat, diskbråck, fibromyalgi, feber.

Ta av skor eller tofflor innan ni sätter er i fåtöljen.
Ha inga lösa eller vassa föremål på er eller i fickor.
Kliv inte ur massagefåtöljen om inte fåtöljen är i sitt ursprungsläge upprätt sittande.

Program	Funktion	Beskrivning
VIP	Stress Relieving	Lindra trötthet och slappna av i musklerna, förbättra mikrocirkulationen i rygg och lemmar och lindra snabbt stress.
	Energy	Kroppen vilar efter en natts sömn. Vakna snabbt upp alla kroppsfunktioner genom att massera hela muskeln för att börja en ny dag.
	Good-night Sleep	Hjälper till att balansera din kropp, förbättrar snabbt sömnkvaliteten genom att massera de 12 hälsoakupunkterna.
	Joint Care	Ta hand om hälsan hos alla leder genom att trycka, dra och stretcha
	Frozen Shoulder	Det unika massageläget för nacke och axel, lindrar smärta i nacke och axlar och förbättrar blodtillförseln i hjärnan.
	Spine Massage	Massera rygg för att förbättra din hälsa.
Healthcare	Office Regimen	Öka fysisk träning genom massage, förbättra kroppsfunktionerna i kontorets stillasittande miljö.
	Sport Recovery	Återställer fysisk trötthet snabbt efter träning.
	Brain Refresh	Lindra smärta i nacke och axlar, främja blodtillförsel till hjärnan genom att massera yuzhen- och dazhu -punkter.
	Spine Care	Ta hand om ryggradens hälsa och förbättra bristen på träning.
	Waist Care	Fokusera på att förbättra ryggradens hälsa och lindra stelhet i midjemusklerna.
	Legs Care	Lindra snabbt ömheten och muskeltröttheten i underkroppen.
Special	Health Recharge	Förbättra kvaliteten på vila och ökan din arbetseffektivitet.
	Meridian Treatment	Dra ut ländryggen, förbättra kroppens mikrocirkulation och immunförsvaret snabbt.
	Keep Fit	Massera skinkor och ben effektivt för att forma kroppen, minska ansamlingen av kroppsfett.
	Bottom Toning	Förbättra kroppens totala blodcirkulation för att förbättra vitalitet och immuniteten.
	Restoration Massage	Vakna upp alla kroppsfunktioner snabbt, fyll på fysisk styrka och återställ trötthet genom att massera de 12 hälsoakupunkterna.
	Tiredness Relief	Lindra trötthet, återställ vitalitet, rengör blodets mjölksyra som produceras efter träning.
Relaxation	Full-body Stretch	Sträck ut kroppen för att öka sin flexibilitet med thaimassage.
	Thai Massage	Lindra totalt trötthet och ömhet genom en djup massage för hela kroppen.
	Chinese Massage	Enligt den traditionella kinesiska medicinsteorin, balansera kroppsfunktionen för att uppnå fysisk kondition och förebygger sjukdomar.
	Total Relax	Lugnande massage av hela kroppen genom att knåda och knacka för att lindra trötthet.
	Airbag	Med fokus på kroppstrycksmassage kan den helt slappna av kroppen, återställa trötthet och lugna nerverna. Massageroboten är helt avstängd.

MANÖVERPANEL ARM:

I armen finns en manöverpanel för att kunna snabbt ändra vissa funktioner. Tryck på respektive knapp för att ändra och justera fåtöljen.

Knapp	Beskrivning
	Av/På: Håll inne knappen i tre sekunder för att starta displayen, du kan sen välja program. Under massagen kan du trycka en gång för att pausa massagen med denna knapp. För att återgå tryck på denna knapp eller skärmen (PLAY) Du kan också stänga av fåtöljen genom att hålla in knappen i tre sekunder. Fåtöljen återgår till ursprungsläge
NAI	O2 -joniserare: Tryck på eller stäng av den här omkopplaren för funktionen negativa syrejoner.
	Här justerar du fot och rygg synkront uppåt, håll inne knappen tills du är nöjd med positionen.
	Här justerar du fot och rygg synkront nedåt, håll inne knappen tills du är nöjd med positionen.
	Zero gravitation: Här kan du justera fåtöljens position i de två Zero Gravity lägena, där knäna är över hjärtats nivå. Tryck för önskat läge.
	Längd justering av fotdel, ut: Håll nedtryckt för att manuellt justera fotmassageenheten till din benlängd, släpp för att stanna, släpp för att stanna.
	Längd justering av fotdel, in: Håll nedtryckt för att manuellt justera fotmassageenheten till din benlängd, släpp för att stanna.
	Övre knapp: Håll nedtryckt för att manuellt höja vaddelen till önskad position, släpp för att stanna.
	Nedre knapp: Håll nedtryckt för att manuellt sänka vaddelen till önskad position, släpp för att stanna.
AUTO	Här kan du välja mellan de olika programmen. Varje tryck flyttar sig vidare i programstrukturen.



VIKTIG information gällande massagefåtöljen!

- **Kliva ALDRIG i fotmassagen, kliv ur åt sidan.**

Ta av skor eller tofflor innan ni sätter er i fåtöljen. Ha inga lösa eller vassa föremål på er eller i fickor.

Kliv inte ur massagefåtöljen om inte fåtöljen är i sitt ursprungsläge upprätt sittande.